

Digitale Wireless-Überwachung Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung behandelt folgende Geräte:

Digitale Wireless-Kamera Digitaler Wireless-Transmitter Digitales Wireless-Quad-DVR Digitaler Wireless-7"-Quad-DVR

Ver.1.1

Inhaltsverzeichnis

Packungsinhalt	3
Benutzer-Schnittstellen	4
Schnellstart	8
Fipps zur Anwendung	10
Aufnahmedauer	. 10
R-Fernbedienung	. 11
OSD-Einführung	12
Software- & Hardware-Spezifikationen für PC, iPhone, iPad	15
ASP4 (PC Player) Schnittstelle	. 16
Remote View	. 17
Remote View für iPhone / iPad	20
Technische Spezifikationen	. 23
Kompatible Router	24
Inkompatible Router	25
Sicherheit & Garantie	26

Packungsinhalt



Kamera



Transmitter



Quad-DVR



Quad-DVR-Monitor



Schnellstart

1. Die rote Power-LED (red) leuchtet auf, sobald das Gerät eingeschaltet ist.

2. Die nachstehenden Sender und Empfänger sind kompatibel und gemeinsam betreibbar.



Tramsmitters

3. Geräte paaren:





3.1 Wählen Sie mit der Receiver-Fernbedienung einen Kanal und drücken Sie den PAIR-Knopf so lange bis die blaue Kanal-LED aufleuchtet.

3.2 Drücken Sie nun den PAIR-Knopf auf dem Transmitter.



3.3 Nachdem die Paarung erfolgreich abgeschlossen ist, blinkt die blaue Kanal-LED in schnellen Abständen und das Kamerabild wird auf dem Monitor angezeigt.





• Ein Receiver kann mit bis zu vier verschiedenen Transmittern gepaart werden und vier Kamerabilder gleichzeitig empfangen.

Tipps zur Anwendung

- 1. Sobald Quad-DVR / Quad-DVR-Monitor angeschaltet und eine SD-Karte eingesetzt ist, werden die Geräte voreingestellt mit Bewegungserkennung betrieben.
 - Die Einstellung kann auf Daueraufnahme im OSD-Menü eingestellt werden.
 - Die Schnellaufnahme-Funktion wird durch Drücken von **einen** aktiviert.
- 2. Drücken Sie **E** auf der Fernbedienung, um in das Playback-Menü zu gelangen.
- 3. Beim Quad-DVR-Monitor, drücken Sie die Tastenkombination **C** + **a**uf der Fernbedienung, um die LED-Anzeige zu deaktivieren; **C** + **b** um sie einzuschalten.
- 4. Drücken Sie **C** + **N** auf der Fernbedienung, um den LCD-Monitor abzuschalten; eine beliebige Taste, um ihn wieder zu aktivieren.
- 5. Beim Aufnahmestart beginnt ein 10-sekündiger Countdown. Währenddessen werden keine Signale von der Fernbedienung akzeptiert.
- Wenn Sie den Receiver per USB mit Ihrem PC verbinden, wird das Videosignal auf dem Computer gestreamt. Mit der mitgelieferten ASP-Software können Sie den Stream betrachten und aufzeichnen. Während des Streamings ist die Aufnahme-Einstellung am Receiver wirkungslos.
 - Das benötigte Betriebssystem ist Windows XP (SP2) oder höher.
 - Hardware-Anforderungen: Intel Pentium 4 2.0 Ghz / 2 GB Ram oder höher.

7. Die Einstellungen in ASP4 können nicht auf die DVRs übertragen werden – und umgekehrt.

8. Die Remote-View-Funktion wird von der ASP4-Software unterstützt; genauere Informationen dazu finden Sie im Kapitel "**Remote-View Schnellstart**" (Seite 15).

Aufnahmedauer

♦	Einzelansicht	(Vollbild)	mit Ton	& Daueraufnahme
---	---------------	------------	---------	-----------------

1GB	4GB	8GB	16GB	32GB
3.95 Std.	15.84 Std.	31.58 Std.	63.26 Std.	126.56 Std.

Quad-View / 4 Kanäle mit 1-Kanal-Audio & Daueraufnahme

1GB	4GB	8GB	16GB	32GB
2.91 Std.	11.65 Std.	23.22 Std.	46.56 Std.	93.31 Std.

IR-Fernbedienung



Knopf	Funktion	Erklärung	Knopf	Funktion	Erklärung
Φ	Power		5	Zahlen	
	Playback	Drücken Sie den Knopf, um ins Plavback-Menü zu	6 7		Zahlen von 5 bis 0,
		gelangen. Während des Playbacks, drücken Sie	8		Buchstaben und Satzzeichen ","
		ihn für Pause und Start.	9		
•	Panic Record	Manuelle Aufnahme starten. Zum Abbrechen erneut drücken	0		
E	QUAD	Vierkanal-Anzeigemodus.	С	Löschen	
ত	SEQUENCE	Automatischer Anzeigemodus	٩	Zurück	
	MENU	Menü	ок	Bestätigen	Enter
■ 1	CH1	Kanal 1 & Zahl 1 &	•		
		Sonderzeichen "- / +"	•	Hoch / Runter	
∎2	CH2	Kanal 2 & Zahl 2 & "A B C"	+	Rechts / Links	
■3	СНЗ	Kanal 3 & Zahl 3 & " D E F"	×.	Stumm	Tasten-Sound aus
■ 4	CH4	Kanal 4 & Zahl 4 & "G H I"	A	Lock	Tastonsnorro

OSD Introduction



- Aufnahme-Einstellungen
- Peripherie-Einstellungen
- System-Einstellungen
- Helligkeit



Recording Setup OSD MENU Description - Schedule Setup (Zeitplan-Einstellungen) SETUR - Stellen Sie in Ihren Wochenplan mit Daueraufnahme (Continous Recording) oder Bewegungserkennung (Motion Detection) ein. PANIC (Standard-Einstellung: Bewegungserkennung) Drücken Sie wirden Aufnahmemodus zu ändern. Beenden Sie das Menü um Ihren Plan zu speichern. - Audio-Aufnahme von Wählen Sie die Tonquelle im Quad View während der - CH 1 (Standardeinstellung) Aufnahme / der Live-Ansicht. Um die Ausgabelautstärke - CH 2 - CH 3 zu ändern, drücken Sie - CH 4 Fernbedienung. - SD-Information Mit 💽 oder 🚺 wählen Sie die SD-- Gesamt: GB Speichermethode zwischen Fullstop und - Verbleibend: GB Overwrite. - Fullstop oder Überschreiben (Standardeinstellung: Überschreiben) - SD-Karte formatieren - OK - Schließen

Peripheral Setup				
OSD MENU	Erklärung			
- Buzzer Setup - Video Loss	Mit oder schalten Sie den Buzzer an /			
- AN - AUS				
- Bewegungserkennung (Motion Detect) - AN				
- AUS - Buzzer Dauer - 02 ~ 10 sec	Stellen Sie hier die Dauer des Pieptons des Buzzers ein. Die Standardeinstellung ist 2 Sekunden.			
- Anzeige-Einstellungen (nur TV-out) - Links - Rechts - Oben - Unten	Um die Bildschirmposition für das TV-Out einzustellen, drücken Sie ^{OK} um diese zu bewegen.			

System Setup				
OSD MENU	Erklärung			
- Datum/Uhrzeit				
- Anzeige-Format				
- YYYY-MM-DD	Mit Mit wählen Sie den Menüpunkt an und,			
- MM-DD-YYYY	drücken um das Format zu ändern.			
- DD-MM-YYYY				
- Zeit-Format				
- 24 H				
- 12 H				
- Jahr	Drücken Sie die Zahlen auf der Tastatur, um Datum			
- Monat	und Zeit einzustellen.			
- Tag				
- Stunde				
- Minute				
- Sekunde				
- AV Out (nur Quad-DVR-Monitor)	Mit wählen Sie den Menüpunkt an und drücken			
- Video Out	um die Optionen zu ändern. Mit or bestätigen Sie die			
- LCD	Einstellung und verlassen das Menü.			
- TV-out NTSC				
- TV-out PAL				

- Audio-Ausgang - Lautsprecher-Ausgang (Standardeinstellung) - Line Out	
- Kanal-Sequenz Zeit: - 05 ~ 30 Sek.	Standardeinstellung: 5 Sekunden
- Fabrik Reset:	
- Ja - Abbrechen	
- Firmware-Version	
- Vxxxx.xx	

Helligkeit (Nur Quad-DVR-Monitor)				
OSD MENU	Erklärung			
Level 6				
Level 5	Um die Helligkeit Ihres LCD-Monitors einzustellen (Level			
Level 4	6 ist am hellsten) wählen Sie mit eine kund und			
Level 3	bestatigen Sie mit Lette .			
Level 2				
Level 1				

Software- & Hardware-Spezifikationen für PC, iPhone, iPad

Um die Fernansicht auf Ihrem PC zu nutzen, empfehlen wir Ihnen, die folgenden Spezifikationen mit Ihrem Computer zu erfüllen:

- Microsoft® Windows XP, or Windows 7 (.NET Framework 3.5 oder höher)
- Internet Explorer® 8 oder höher.
- CPU: 2.0GHz oder höher (nur x86 and x64)
- Ram-Speicher: 1GB (oder höher)
- Grafikkarte: Eigenständige Grafikkarte, die DirectX 9.0 oder höher unterstützt.

Um die Fernansicht auf Ihrem iPhone / iPad zu nutzen, empfehlen wir folgende Hard- und Software:

- iPhone 3 oder höher
- ♦ iPad
- iOS 4.3 oder höher

ASP4 (PC Player) Benutzer-Schnittstelle



	System-Einstellungen		Aufnahmemodus
Ê)	Aufnahmedateien finden	Entry Cart	Netzwerkverbindung AN/AUS für Remote-View
-o	Schnappschuss	сн 1	CH1 Vollbild
сн 2	CH2 Vollbild	ан 3	CH3 Vollbild
сн 4	CH4 Vollbild		Quad-View
	Manuelle Aufnahme bei Live-View und Playback beim Abspielen	$\langle \rangle$	Zurück
00	Pause		Vorwärts
	Stopp	\triangleright	Abspielen

Remote-View am PC

Drei einfache Schritte, um die Fernansicht (Live-View) einzustellen:

<u>Schritt 1.</u> Installieren Sie die mitgelieferte ASP4-Software auf Ihrem PC. Es wird empfohlen, den Benutzernamen und das Passwort unter dem Punkt "Network Setting" neu einzustellen (**Standardeinstellung: Benutzername & Passwort: Admin** / **Admin**). Mit "ID" ist die ID des Receivers gemeint. Sie erscheint automatisch, wenn Sie das USB-Kabel einstecken.

	Snapshot	Saving file Open the fol	💼 Dn der after sa	ving file OFF	L <u></u>	- ×
•	Video	Saving file: Recording fi	le length :	15 minutes	-	
œ	Liveview Date/Time	Font color	Yellow	Position	n Bottom-Right	1231
. 🔿	Backward	During playt	back, click (📢 to make qui	ck reverse of 5 seconds	ALLEIA
	Network Setting	User name Password Re-enter PA	admin		(Max.12 digits) (Max.12 digits)	2
	On to remote your at	DVR name ID	My ho	use 1	(Display automatically, after you plug-in your	
	So to remote vew at	ок		Cancel	USB cable.)	0
00 50 00 7 00	00.00	_		_		
Voraion: 0.1			\triangleright		and and and	

** Klicken Sie **OK** um die Einstellung abzuschließen und die Daten zu schützen.

<u>Schritt 2.</u> Nachdem die Netzwerk-Einstellungen abgeschlossen sind, werden Ihnen der Fernansichts-Weblink (Remote Viewing) und die Umgebungs-Ansicht (Surrounding View) in der ASP4-Software angezeigt.

Name der Domain

ID-Nummer des Receivers (8 Zeichen). Jeder Receiver hat eine eigene ID-Nummer. Sie müssen Ihre ID-Nummer hinter die Domain-Adresse manuell in den Browser eintippen: <u>www.ez-see.net/xxxxxxx</u> (Receiver -ID). Der Live-View funktioniert bisher nur mit dem Internet-Explorer!

<u>Schritt 3.</u> Sie können nun den Fernansichts-Weblink in Ihren Browser eintippen (z.B., <u>http://www.ez-see.net/10001901</u>), sich in Ihren Account einloggen und die Live-Ansicht sehen. (*Anmerkung: Zur Zeit ist der Internet-Explorer der einzige Browser, der die Live-Ansicht zuverlässig unterstützt.) PC Login-Seite:

(Remote View)

Remote-View für iPhone / iPad

Schritt 1. Suchen Sie die "EZ-SEE"-App im App-Store.

Schritt 2. Drücken Sie "add", um einen Account als "EZ-SEE ID" zu kreieren.

<u>Schritt 3.</u> Füllen Sie Ihre ID, den Benutzernamen und Ihr Passwort (entspricht den ASP4-Netzwerkeinstellungen) ein und klicken Sie auf den "Save"-Button in der oberen rechten Ecke.

Schritt 4. Sie sehen Ihre ID-Nummer auf Ihrem iPhone / iPad (z.B., 10001901).

add	EZ-SEE	edit
	WIRELESS SURVEILLANCE	
100019	901	

<u>Schritt 5.</u> Viel Spaß mit Ihrer Live-Ansicht! I Auf dieser Seite können Sie die Einzelansicht oder den Quad-View nach Wunsch einstellen. Oben auf der Seite sehen Sie Ihren eingestellten DVR-Namen (gleicher DVR-Name wie in den ASP4-Netzwerkeinstellungen).

(Quad-View)

Technische Spezifikationen

Allgemein	
Kanal-Paarung	4 Tx to 1 Rx
Genutzter Frequenzbereic	h 2408.625 ~ 2470.5 MHz
Kanalsprünge	24 Kanäle
Modulation	GFSK, FHSS (digital)
Übertragungsbereich	150M (länger mit Hochleistungsantenne)
Transmitter RF Ausgangsle	eistung 15.5 ~ 18.5 dBm
Kamera	
Auflösung / Bildwiederholra	te 640x480 @ 30fps
Antennenverbindung	fest
Antennenleistung	1.5 dBi
RF-Datenrate	3Mbits /Sekunde
Bildsensor	1/4" SOC Sensor
Linse	2.5MM
IR-LED	8pc
IR-Filter	IR 940nm
Stromyorbrouch	12V 135mA (mit IR)
Stroniverbrauch	12V 245mA (ohne IR)
Spannung	12V
Abmessungen	ca. 65 x 87 x 175 MM
Betriebstemperatur	0°C ~ 40°C (32°F~ 104°F)
Quad-DVR und Quad-DVR-Moni	tor
Auflösung / Bildwiederholra	te 640x480 / Quad View
	640x480 @ 30fps pro Kanal
	1-Kanal-Aufnahme / 4-Kanal-Aufnahme
Antennenverbindung	SMA Reverse
Antennenleistung	3 dBi
Empfängerempfindlichkeit	-85 dBm und höher
Videokompression	MPEG-4
Aufnahmemodi	Geplante Daueraufnahme
	Bewegungsmelder
	Panik-Modus
	Mit Tx PIR-Eingang (in Vorbereitung)
Aufnahmeformat	.SNX (mit enthaltener ASP4-Software)
Abspielmodus	Nach Datum/Uhrzeit sortiert
Aufnahmespeicher	SD-Karte Fullstop oder Überschreiben (bis
	32GB)
Alarm Out	1 set (NC oder NO)
System-Einstellungen	Datums- / Zeitstempel

	AV-Ausgang
	Kanalsequenz-Zeit
	Buzzer-Einstellung
	Anzeige-Einstellungen
	Fabrik-Reset
USB-Verbindung	Ja, mit beiliegender ASP4-Software für Femansicht
Stromverbrauch	12V 130mA (#CW1104)
	12V 280mA (#CW1106)
Netzteil	12V 1A
Gehäuseabmessungen	104 x 112 x 28 MM (#CW1104)
	190 x 122 x 85 MM (#CW1106)
Betriebstemperatur	0°C ~ 40°C (32°F~ 104°F)

Liste kompatibler Router

Die folgenden Router wurden alle auf Kompatibilität mit ASP4 getestet.

Router-Hersteller
BELKIN (F5D8235-4 v2)
D-Link (DI-604)
D-Link (DI-707P)
EDIMAX (BR-6204Wg)
GigaByte (GN-BR02G)
IO DATA(ETX-R)
IO DATA(NP-BBRL)
Lemel (LM-IS6400B)
LevelOne (FBR-1418TX)
LevelOne (WBR-3405TX)
Octtle GW/NAT (SP4220)
SMC (SMCBR14)
SMC (SMCWBRS14-N2-TW)
TP-LINK (TL-R402M)
TP-LINK (TL-R460)
BELKIN (F7D1301 v3)
Corega (CG-BARMX2)
IO DATA(ETG-R)
IO DATA(NP-BBRM)
LINKSYS (BEFSR41W)
NETGEAR (WGR614)
NETGEAR (WNDR3400)

NETGEAR (WNDR3700v2)
TP-LINK (TL-R480T+)
Zonet (ZSR0104B)
ZyXEL (NBG-4115)
ZyXEL (NBG-419N)
3COM (3CRWER100-75)
AboCom (WB02N)
ASUS (RT-N12)
ASUS (Rx3041)
ASUS (Rx3041 v2)
BUFFALO (WZR-HP-G300NH)
BUFFALO (WZR-HP-G300NH2)
D-Link (DI-LB604)
D-Link (DIR-101)
DrayTek (Vigor2110)
DrayTek (Vigor2200V/VG)
DrayTek (Vigor2910)
EDIMAX (BR-6228nS)
EDIMAX (BR-6314K)
LINKSYS (E2000)
LINKSYS (WRT150N)
LINKSYS (WRT160NL)
SAPIDO (RB-1802)
SAPIDO (RB-1802) SAPIDO (RB-3001)
SAPIDO (RB-1802) SAPIDO (RB-3001) TP-LINK (TL-WR841N)

Liste inkompatibler Router

Bisher gibt es zwei Router die mit der ASP4-Software nicht funktionieren. Sie lauten wie folgt.

Router-Hersteller	
AboCom (FSM410)	
ASUS (Rx3081)	

Vielen Dank, dass Sie sich für die Wireless Black Box entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig! Bei Fragen, die nicht durch die Betriebsanleitung geklärt werden können, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

STOP	Wenn Sie das Gerät öffnen oder modifizieren, sind Beschädigungen möglich, die das Gerät unbrauchbar machen. Die Garantie greift in diesem Fall nicht mehr. Wenn Sie interne Reparaturen wünschen, wenden Sie sich an Ihren Händler oder ein Service-Center.
СТОР	Benutzen Sie keine anderen Bauteile als die, die zusammen mit dem Gerät ausgeliefert wurden. Andernfalls erlischt die Garantie.
$\mathbf{\nabla}$	Das Gerät darf nicht im Wasser in Berührung kommen und ist von Regen, Meerwasser und aus feuchten Umgebungen fern zu halten.
	Schutz vor heißen Temperaturen: Um Schäden oder Fehlfunktionen zu vermeiden, benutzen Sie das Gerät nur bei Temperaturen zwischen 0 und 40 Grad Celsius.
STOP	Bringen Sie das Gerät nicht plötzlich von heiße in kalte Umgebungen oder umgekehrt. Dabei können Schäden durch Kondenswasser entstehen.
X	EU-Umweltschutz: Das Symbol mit dem durchgestrichenen Papierkorb zeigt an, dass das Gerät nicht wie normaler Hausmüll entsorgt werden darf. Es fällt in die Kategorie Elektromüll und muss entsprechend entsorgt werden. Wir raten Ihnen entsprechende Entsorgungsangebote in Ihrer Umgebung wahrzunehmen, anstatt das Produkt achtlos in den Hausmüll zu werfen.

- -