

Bedienungsanleitung GPRS Software

SMS Befehle für GPRS

Standardpasswort ist 0000.

200	#passwort,200, APN, USER, PASS	APN einstellen
201	#passwort,201	APN Einstellungen einsehen
210	#passwort,210, IP, TCP, UDP, Config, Protocol Beipiel: #0000,210,60.250.68.23,9101,9120,143,0	IP und Port einstellen
211	#passwort,211	IP und Port-Einstellungen abrufen

Einstellungen für GPRS

GET PARAMETER	GPS LOG	PASS	
IMEI	VERSION		SCU PHONE[ex:****;****;]
SMS interval[s] GPRS interval[s] LOG interval[s] Geofence[m] Alarm Reset[s] Ringing of Cal [Times]	Send SMS ON/OFF Security SOS GEO Fencing Fower Cut Cut Vibration Alarm GPS Fix Alarm Over Speed Alarm [km/h]	BUZZER ON/OFF SMS Send GPRS Send GEO Fencing USB SET WEB SET SMS SET Key Button Press (SOS/GOE/ALARM)	SOS PHONE[ex:****;****;] SMS PHONE[ex:****;****;]
GSM/GPRS CONFIG	SERVER CO IP/DOMAIN TCP PORT UDP PORT CONFIG POR	NFIG NAME	SLEEP MODE MODE Hour Min. Sec. Time to Sleep/Wake Up : : : : : : : : : : : : : : : : : :

GPRS Interval: Legen Sie das Intervall fest, in denen der Standort per GPRS an den Server übertragen wird. Bei "0" werden keine Daten übertragen, Sie können also im Online Portal keine Standorte ansehen.

GSM / GPRS Config: Für die Übertragung an den Server per Internet sind Einstellungen notwendig. Sie benötigen die APN Ihres SIM-Karten-Providers, sowie Benutzername (USER) und Passwort (PASS). Diese erhalten Sie in der Regel auf den Webseiten des Handynetz-Anbieters.

Server Config: IP bzw. Domain-Name müssen korrekt eingegeben werden, wie im Folgenden zu sehen.

-SERVER CONFIG	3 ME	
60.250.68.23		
TCP PORT	9101	
UDP PORT	9120	F Reply!!
CONFIG PORT	1943	

Onlinezugriff

Ist alles eingerichtet, können Sie via http://www.tracking.haicom.com.tw:8090/Default.aspx auf die Daten zugreifen.

	Hap Realized History Report Location Hamage April	
ogin	Webcom to CDF autors tracking and an	
Account :	We provide out our of commercial and and graphic and history review service.	
Pessword :	If you want to realtime tracking your Child, pet, car, you need:	
Risep password for next login.	 Boy a GP3 tracker free to, (H54020T, H54005) Boy a GP3 tracker free to, GP4020T, H54005) Son 258 card free your local communication company, phase make some it support5MS and SPR5 function. Son GP85 transfer free of the GP5 tracker to our server. Loss of Anal and Part of the GP5 tracker to our server. 	
	Sage of our process over the car remove oncome poor oncome	
iev user, please register before login. begistration		
enn user, please register before lage. begintration		



Ein Account ist bereits angelegt, geben Sie dafür sowohl bei "Account" als auch bei "Password" Ihren Usercode ein.

Die IMEI und die USER ID finden Sie auf der Unterseite des Trackers.

2



Wählen Sie nun den Bereich "Manage" und klicken Sie auf "Add New Tracker". Wählen Sie Ihr Tracker Modell und fügen Sie den Tracker per IMEI hinzu.

Stellen Sie sicher, dass der Tracker mit dem GSM Netz verbunden ist und Daten sendet.

Wählen Sie den Tracker zum Konfigurieren aus und laden Sie die aktuellen Einstellungen mit Klick auf "Load".

Manage/TrackerConfig	Add New Tracker Tota			
	Device Setting			×
		6	-	1
	Device ID : HI-603X Jack	≤ 3534510402008 0	Losd	
	SYSTEM CONFIG			
	GPRS Interval[s]	Send SMS ON/OFF	BUZZER ON/OFF	
	LOG Interval[s]	sos	GPRS Send	
	Geofence[m]	GEO Pencing	GEO Fencing	
	Alarm reset[s]	Power Cut	USB SET	
		Llow Battery	LINEB SET	
		GPS Fix Alarm	Key Button Press	
		Over Speed Alarm	(SOS/GEO/ALARM)	
		ĸ	mħ	

Ändern Sie die gewünscht die Einstellungen und klicken Sie auf "Setup" zum Speichern.

Detaillierter Report über bestimmten Zeitraum

Wählen Sie den Punkt "Report".

Wählen Sie den Tracker und den Zeitraum aus. Klicken Sie dann zunächst auf "Search" und der gewünschte Zeitraum wird nach Logging-Punkten durchsucht. Per Klick auf "Download" erhalten Sie eine Tabellendatei (.csv) mit den Standorten zum Download.

		Нар	Realtime	History	Report	Time Locatio	n Hanage	APN	
Report	4								
Tracker ID : HI-603X Jack 💌 353451040200840									
From: 2011/11/10	1								
To: 2011/11/10	1								
Filter : All Data									
Record/Page 50									
Sort by: ASC Sear	n								
Address Transfer.zip Downle	ad					Tip			
							Search	O Download	d 💽 Address Tranfer.zi

Adressen zur Standorten erhalten

Um zu den Standorten Adressen zu erhalten, laden Sie die Datei "Adress Transfer.zip" herunter und entpacken Sie diese. Klicken Sie auf "Adress Transfer.exe" und starten Sie das Adress-Programm.

Öffnen Sie in diesem Programm die heruntergeladene csv.-Datei. Klicken Sie auf "Translate Adress" und den Standorten werden Adressen zugeordnet. Es wird eine neue Datei im Ordner der csv.-Datei angelegt, in der Sie die Adresse finden. Das Programm bestätigt den abgeschlossenen Vorgang mit der Meldung "Translate successful!".





Zurückgelegte Distanz über einen Zeitraum ermitteln

Klicken Sie auf "History". Wählen Sie einen Zeitraum. Wählen Sie aus der Ansicht rechts unten (1) einen Wert aus, der den Startwert der zu ermittelnden Route darstellen soll. Klicken Sie auf "Get Start Point" und der in der Liste gewählte Punkt, wird als Startpunkt festgesetzt.



Wählen Sie einen zweiten Punkt, den Sie mit "Get End Point" als Endpunkt der zu berechnenden Route auswählen. Klicken Sie auf "Distance" und Sie erhalten die zwischen den Punkten zurückgelegten Kilometer angezeigt.

Befehle an den GPS Tracker senden

Wählen Sie im Bereich "Manage" den Punkt "Command Send". Es öffnet sich ein Fenster.

mmand Send	/
Device ID : HI-604X Jack Command 10 Get current GPS information then send St	353451047451214 As to SMS phone
Command 11 Special Bugging / Diel Back Phone Number	Send Command
Relay #1 Open/Close Status @OPEN(0) @CLOSE(1)	Send Command
Relay #2 Open/Close Status @OPEN(0) @CLOSE(1)	Seng Command

Command 10: Klicken Sie hier, um eine Standort-SMS an Ihr Handy zu erhalten.

Command 11: Klicken Sie hier, der Tracker ruft die eingestellte Telefonnummer an und diese kann ins Umfeld hineinhören.

Command 12: Relay 1 ein / aus.

Command 13: Relay 2 ein / aus.

Command 14: Tracker Reset.

In der "Command Queue List" sehen Sie, ob die Befehle angekommen sind (Send Flag = YES).



Command 1	1		/
Tracker Re	set	/	
ElTracker Re	set	Send Comman	đ
Command Que	sue List ALL Command + Select		
JserDate Time	דא זם דא	Send Flag	Send Time
yan 2012-01-17	TX200sGPRS353451040200840,TX201,#10,*	YES	2012-01-17
yan 2012-01-17	TX200sGPRS353451040200840,TX201,#13,0,*	YES	2012-01-17
2012-01-17 10:01:37	TX200sGPRS353451040200840,TX201,#12,0,*	ES	2012-01-17
2012-01-17			2012-01-12

GEO Zaun einstellen

Es gibt zwei Arten von GEO-Zaun-Alarm, die unabhängig voneinander arbeiten. Wenn Sie einen GEO-Zaun per GEO-Fence auf der GPRS Website erstellen, erhalten Sie nur einen Alarm auf der Website. Dem gegenüber steht die Funktion "GEO Fence" in den Tracker Einstellungen, die einen Alarm nur per SMS an die angegebene Nummer versendet.

Hier wird nun beschreiben, wie Sie den GEO-Zaun auf der Tracking-Website einstellen.

Geo-Fence				
Geo-Fence Alarm	A SAN	The Art The Art	AN TO CAR	Sen - UP
Device ID HI-604X Jack		() and		215
Center Lot: 25.2154623192887 Lng 121.512523430916	N.			205
Radius: 0 Bet	and the second	Xa IP	and form	
Type: Enter •	- in 2			
Enable: Yes 💌		222	And the	Sec. 1
Update Time :	40		્રેટર 💡	
No Setting Setup Clear	and the start			A state
Address:	The whether	-		3ª 10 34
		247	The second second	
Stations -	The second second		Constant ANI	
hout simple address and click "Show" button, it will the		A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		
map will nove to the position for you setup Geo-Fence		4 7		A STATE
Minari, Alig	20 cml	-	Have Star	(Index)
5 may 5 may 5 m	e ?	and the second	S march	75
Salar of	2 2 × 2		- Solad	al free
5. S			S DALLAS	A LACE
and a		1 M	P	ar alan

Wählen Sie dafür "GEO Fence" aus. Klicken Sie auf der Karte mit der Maus doppelt auf einen gewünschten Punkt, es erscheint ein rotes Symbol.

Geben Sie nun den "Radius" an und wählen Sie "eintreten (enter)" oder "verlassen (leave)". Beim Punkt "Enable" muss "Yes" gewählt sein, um die Funktion zu aktiveren. Mit "Setup" bestätigen Sie die Eingabe. Der Alarm ist nun aktiv. Sobald der Tracker den Bereich betritt oder verlässt (je nach gewählter Funktion) erhalten Sie eine Benachrichtigung.

Zugriff per Smartphone-App

Für iOS können Sie den "Haicom Viewer" im Apple-Store herunterladen.

Für Android Geräte können Sie den "Tracker Viewer" im Google-Play-Store herunterladen.



Allgemeine Hinweise

Symbole / Bedeutung





Lesen Sie die Anleitung gründlich, bevor Sie das Gerät benutzen.





Die von ALONMA® angebotenen bleifreien Produkte erfüllen die Anforderungen der europäischen Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Substanzen (RoHS). Der Herstellungsprozess läuft ohne Blei oder die anderen in der Richtlinie aufgeführten, gefährlichen Substanzen ab. Ebenso ist das Produkt frei von diesen Bestandteilen.

Das Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer separat gesammelt und entsorgt werden. Dies gilt auch für das Zubehör, wenn es mit dem selben Symbol gekennzeichnet ist. Entsorgen Sie das Produkt nicht im normalen Hausmüll, sondern im dafür vorgesehenen Sondermüll. Geben Sie es an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikschrott ab.

Ein mit CE-gekennzeichnetes Gerät erfüllt die Anforderungen zur Vermeidung von Funkstörungen. Genauer bedeutet dies, dass das Gerät keine schädlichen Störungen verursachen darf und im Gegenzug jegliche empfangene Störung akzeptieren muss, auch wenn dies einen ungewollten Betrieb verursacht.

Achten Sie beim Batterie- oder Akkubetrieb auf die richtige Polung. Entfernen Sie bei längerer Nichtnutzung Akku oder Batterie. Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Achten Sie darauf, dass die Batterien oder Akkus nicht kurzgeschlossen werden. Entsorgen Sie die Batterien und Akkus ordnungsgemäß und nicht über den Hausmüll. Jeder Batteriehändler stellt dafür Sammelbehälter bereit. Zusätzlich gibt es Problemstoffsammelstellen in den Gemeinden.

Achtung: Gefahr von Stromschlägen

Beugen Sie Stromschlägen vor und setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus, falls dies nicht ausdrücklich erlaubt ist oder es mit einem Schutzgrad ab IP54 beworben wird. Dies gilt auch für Netzteile.

Betreiben Sie das Gerät nur mit der Stromversorgung, die auf dem Typenschild angegeben ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch unsachgemäße Verwendung.

Haftungsausschluss

Wir behalten uns das Recht vor, die Inhalte dieser Anleitung jederzeit zu überarbeiten oder Teile daraus zu entfernen. ALONMA® gibt keinerlei Zusicherungen und übernehmen keine rechtsgültige Haftung hinsichtlich Exaktheit, Vollständigkeit oder Nutzbarkeit dieser Anleitung. Die Inhalte dieser Anleitung können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle innerhalb dieser Anleitung genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

Copyright

Copyright by ALONMA® GmbH. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art (auch Auszugsweise) oder EDV-Erfassung bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebern.

WEEE-Reg.-Nr. DE 22378710

<u>www.alarm.de</u>

Entdecken Sie die Welt der eBooks auf www.expertenwissen.eu